

# FUJITEC

Sistema automático de llegada en caso de emergencia

## LANDIC

El sistema LANDIC se activará para rescatar a los pasajeros en caso de falla inesperada de la alimentación. El sistema LANDIC controla la cabina del ascensor para hacerla llegar al piso más cercano y abrir inmediatamente las puertas en caso de parada inesperada debida a falla de la alimentación eléctrica. Los pasajeros pueden entonces salir segura y rápidamente de la cabina.

**No se preocupe  
en caso de falla  
de la alimentación.**

### Características del sistema LANDIC

Todas las operaciones de esta serie son automáticas.

Todas las funciones de seguridad se activan durante la operación automática de llegada LANDIC.

Puede instalarse con suma facilidad en los ascensores existentes.

El sistema LANDIC opera también cuando un ascensor se para inesperadamente debido a un mal funcionamiento de los circuitos de control, incluyendo el caso de accionamiento del disyuntor del circuito principal.



Detecta automáticamente las fallas de la alimentación o el mal funcionamiento de los circuitos. (Comprueba simultáneamente el sistema de seguridad.)

En la cabina se indica la información para los pasajeros.  
La luz de emergencia se ilumina inmediatamente cuando se apaga la luz del techo debido a una falla de la alimentación.

**LANDIC**

**FALLA DE LA ALIMENTACION ELECTRICA.  
AHORA EN LA OPERACION DE RESCATE  
AUTOMATICA. SALGAN RAPIDAMENTE DE  
LA CABINA AL ABRIRSE LAS PUERTAS.**

La indicación es un ejemplo.

La cabina del ascensor llega automáticamente al piso más próximo y se abren sus puertas.

Las puertas se cierran automáticamente después de un tiempo predeterminado.

- La cabina del ascensor en la operación LANDIC se repone al estado normal de funcionamiento después de solucionarse la falla de la alimentación.
- Las puertas se abren automáticamente cuando la cabina se detiene en la zona de abertura de las puertas.